

PT 电压保护测控装置

告警功能

- 1) PT 断线告警
- 2) 零序过压告警
- 3) 低压告警
- 4) 过电压告警

遥测功能

遥测量: U_{ab} 、 U_{bc} 、 U_{ca} 、 U_a 、 U_b 、 U_c 、 $3U_0$

遥信功能

16 路遥信输入, 包括:

- 1) 手车工作、试验位置
- 2) 其它无源接点信号

通讯功能

- 1) MODBUS-RTU 通讯
- 2) IEC60870-5-103 通讯

