


## 电气火灾监控设备

### Acrel-6000/B 壁挂式电气火灾监控设备




- 1: 运行指示灯 (绿色), 系统正常运行时指示灯点亮。
- 2: 故障指示灯 (黄色), 系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
- 3: 报警指示灯 (红色), 系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。

### Acrel-6000/G 柜体式电气火灾监控设备



- 1: 报警指示灯(红色),系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
- 2: 故障指示灯(黄色),系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
- 3: 运行指示灯(绿色),系统正常运行时指示灯点亮。
- 4: 主电源指示灯(绿色),使用主电源供电时指示灯点亮。
- 5: 备用电源指示灯(绿色),使用备用电源供电时指示灯点亮。
- 6: 消声按钮(黑色),消除报警声。
- 7: 手动输出按钮(黑色),手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。

### Acrel-6000/Q 琴台式电气火灾监控设备



- 1: 报警指示灯（红色），系统接收到监控报警信号时指示灯点亮。
- 2: 故障指示灯（黄色），系统接收到故障报警信号时指示灯点亮。
- 3: 运行指示灯（绿色），系统正常运行时指示灯点亮。
- 4: 主电源指示灯（绿色），使用主电源供电时指示灯点亮。
- 5: 备用电源指示灯（绿色），使用备用电源供电时指示灯点亮。
- 6: 消声按钮（黑色），消除报警声。
- 7: 手动输出按钮（黑色），手动直接启动报警状态下控制被保护线路的控制输出。